

# Outdoor Pendant

**Bailey** lights  
for professionals

## Manual - Handleiding Bedienungsanleitung - Manuel d'instruction

### Technical Specifications

Operating voltage / <i>Nom. spanning</i> / Betriebsspannung / <i>Tension nominale</i>	AC 220V-240V 50Hz
Cable / <i>Kabel</i> / <i>Kabel</i> / <i>Câble</i>	H05RN-F 2x1.0mm <sup>2</sup>
IP Rating / <i>IP Waarde</i> / Schutzart / <i>Protection IP</i>	IP44
Protection Class / <i>Beschermingsklasse</i> / Schutzklasse / <i>Classe de protection</i>	CLII
Max. per socket / <i>Max. per fitting</i> / Max. pro Fassung / <i>Max. par douille</i>	25W



**EN - Installation information**

- 4WbdVf eFS'Sfja b VSeWdVfZVfWbVUJUSfja e fa \_ S] WegdMfZSf fZje bdaVgUf [e egfST'Wd'fZWabVdSf] Y W h[da \_ W fZ
- ' eFS'Sfja eZagV TWWa' WTK S cgs'fVW bdaXWela' S^S' V S^eSXWk [ efdgUfja' e \_ gef TWa' ai VW fa Sha[V S dje] aX [ 'gdk adbdabWk VS\_ SYWZ
- Disconnect power before installation and servicing fa bd'WV f S' WUWfQU eZaU] z
- Make sure the supply voltage is the same as the rated luminaire voltage.
- Operation against rules may damage your property even harm to your personal safety.
- All safety instruction must be followed to avoid a risk of injury or property damage.
- Not suitable for use with emergency units.
- 6a' e' ag' f fZWeaU] VWe XSUf Y gbi Sd/z
- Don't overload socket maximal wattage rating.
- 6a' af SffSUZ afZVd[VW\_ e fa fZWbdVgUfZ E fa dWS' V [ eFS'afZWbdVgUf agf aXfZWdVdSUZ aXUZ[VdW z A` k geWfZWbdVgUf i ZVW [f je i ad] [ Y bVdVWf k z
- FZWUST'WUS' e' TWdVb\_SUWVH Sha[V VS\_ SYWfa [ eg'Sfja' Vgd' Y [ eFS'Sfja' z
- =VWb Si Sk Xdb\_ XS\_ \_ ST'W\_ SfdV'Sez

**NL - Installatie informatie**

- >VWb haad[e fS'Sf[VWVbVUJUSfVb a\_ fWUa' fda VdV aXZVf bdaVgUf YVdUZ] f [e haadYVf d] [ [ VVZg[VYVefgSfVWz
- ? a' fSYWVW f VaadVWV Vd V VVW' eFS'SfVgdVWVVeUZ[VWV z
- EUZS] Wefda\_ glf haad[e fS'Sf[VWV a\_ VVWZagV a\_ VWV VVW' fdeUZWeUz] fWhaad a\_ W z
- Controleer of de voedingspanning gelijk is aan de nominale spanning van het armatuur.
- Het foutief monteren kan materiële en lichamelijke schade veroorzaken.
- Niet geschikt voor gebruik met een noodvoorzienings units.
- ? a' fVWd [W\_ W VVWf] Y ` SsdTahW VVdUZfz
- Overbelast het maximale vermogen van de fitting niet.
- BdaVgUf [W YVf d] W a\_ S' VVdM S] W SS' fWfVWVefYVW z BdaVgUf Tg[fW TdVd] hS' ] [ VVdV TW SdV W b'SSfeW z: W bdaVgUf glf e'g[VWV YVf d] W i S' VVdZVf bdaT'WV\_ 'aae Xg' Ufja' VVdVz
- 6VJ STW] S' ` Wf i adW hVdS' YVf hVd\_ [V eUZSfVSS' VVfja S'fV[VVW e VVW' eFS'SfVWz
- Gf[VVfTgdg ZagVW hS' a' fhS\_ TsdV\_ SfdV'SWz

**DE - Einbauinformationen**

- 4f[VWVWV E[VWSe 4VfSYVf Xd Sfja' eT Sff hadVdVd; eFS'Sfja' SgX Vd eSg\_ VgdJzI g\_ eUZVd gefWVfVSe VSe BdaVg] f VVd'3' i W Vg' Y W febdUZfz
- 6[W: eFS'Sfja' ea' fWha' VV W\_ cgs'fV [VdVW 8SUZ\_ S' : VgdJZYVdZdf i VdVW z
- Vor Installation und Inbetriebnahme spannungsfrei machen g\_ VV W VVW' fdeUZW EUZSY I g hVd\_ VVW z
- Achten Sie darauf, dass die Versorgungsspannung gleich der Leuchtmittelspannung ist.
- Verstöße gegen die Sicherheitsrichtlinien können das Gerät beschädigen und Ihre persönliche Sicherheit gefährden.
- Nicht geeignet für den Einsatz mit Notlichtgeräte.
- ? a' fVdV E[V [UZf\_ [f 8Seeg' YW ' SUZ aTW z
- Überlasten Sie nicht die maximale Nennleistung von Fassung.
- =VW' WS' VVdV A TW' fVWS\_ BdaVg] f TWVef[YVW z 6Se BdaVg] f Xd=[ VVd'g' l gYØ Y fUZ SgX'W SZdV g' V S' Td' YW z 6Se BdaVg] f' gdhVd W VV i W' Vd VV i S' VdV'Xg' ] fja' [VdZ
- 6Se =STW] S' : ` [UZf SgeYWSgeUZf i VdVW i hVd\_ VVWV E [ME:UZØVW S' VVd: ea' fVd'g' Y i ØZdV V VVd: eFS'Sfja' z
- Ha' TdW' TsdV? S' fVdS[VW Xd ZS'W z

**FR - Précautions d'installation**

- >dVWV USdSUFdfefcgVd fVUZ: [cgVd Vg bdaVg]f ShS' f VVUa\_ \_ W UWd' e' eFS'Sfja' i SX' VVhage SeegdVd cgW'W bdaVg]f UadVéba' V O' W h[da' ` VV\_ W f VS' e' Vd'gW [eVdS gff'feyz
- 5WbdVg]f Va[f PfdV' eFS'Y bSdg' Y VUf dUW bdaXWela' : Wcgs'fVYz
- 3eegdVZhage cgW'W S' W fSfja' Y Y' Yd' W'ef UagbYVWShS' f VVW\_ S' [bgVd WbdVg]f W hjeeVd Vd' S\_ bVef bagdYhfVd fagf UZaU Y VUf d'cgVd
- Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond bien à la tension d'entrée du luminaire.
- Le non-respect de ces recommandations peut provoquer des dégâts matériels ou des blessures.
- Ne convient pas pour une utilisation avec des unités d'urgence.
- @WbSe [ eFS'WdShWV Vd Vag[Vd hVd' WZSgZf
- Ne dépassez pas la puissance maximale de chaque douille.
- >WbdVg]f W Walf bSe eVd[VVWegbda f ØV'SgfdVd aTWéZ5a' eVdVdVW [ eFS'Wd WbdVg]f Zade VWS badYVWVd W XS' feZ Gf [fVd WbdVg]f g [cgVd W f e'f'X' Ufja' W fV z
- >WUOT' W' W'ef bSe dV\_ b'SUST'W Va' U hV'W TW [W O' WbSe W VVa\_ \_ SYWbW VS' f' e' eFS'Sfja' z E [ WUOT' W'ef W Va\_ \_ Z\_ SYV' WbdVg]f Ua\_ b' W Va[f PfdV\_ ]e Sg dV'gfz
- @WbSe Uaghdag \_ WfdWV Ua' fSUF ShWV VVd\_ S'YdSg] XSU[VV\_ W f [ XS\_ \_ ST'WéZ

